

# EXO-D1 便携数据采集设备 用户手册



杭州凯米斯物联传感科技有限公司

电话: 400-666-0325

邮箱: service@chemins-tech.com 网址: www.chemins-tech.com





目录

—,	、工作原理	3
`	、技术参数和规格	3
	1. 技术参数	3
	2. 接线图	4
三,	、数据通讯	4
	1. 通讯协议	4
四、	、使用和维护	4
	1. 使用方法	4
	2. 服务器配置(仅 WiFi 版适用)	5
	3. 注意事项	8
	4. 常见问题	8
五、	、质量和服务	8
	1. 质量保证	8
	2. 配件和备件	8
	3. 售后服务承诺	8



# 一、 工作原理

EXO-D1是一款低成本显示单只传感器数值的设备,与我司传感器进行485通讯,自动搜索 传感器类型和地址,实时显示数值和温度;体积小,即插即用,降低客户对传感器采集、解析、 显示成本;带有485输出,不影响外部设备与传感器的通讯;可单独作为采集器使用,也可与 传感器集成。

# 二、 技术参数和规格

# 1. 技术参数

显示	1.3 寸单色液晶显示屏
外形尺寸	204 mm×145 mm×42.5 mm
出线方式	16-5P 航空插头
功耗	0.5 W
重量	0.1 kg
电源	12V~24V DC
存储温度	0~60°C
防紫外线	禁止在强紫外线环境下工作
环境湿度	10~90%RH(无冷凝)
测量变量	根据传感器定义
RS-485 输出	Modbus RTU 通讯协议



# 2. 接线图



# 三、 数据通讯

#### 1. 通讯协议

MODBUS 通信默认的数据格式为: 9600、n、8、1 (波特率 9600bps,1 个起始位,8 个数据位,无校验,1 个停止位)。

#### 四、 使用和维护

# 1. 使用方法

下方插头连接传感器,上方插头连接采集设备或供电设备即可。



1、供电后显示"开机中",如界面1所示,停留约2s,此时读取地址和类型; 2、获取到地址和类型后,如界面2所示,显示约2s; 3、再显示出数值和温度,如图界面3所示;



4、若通讯异常,如图界面4所示,显示"请连接传感器",此时读取地址;

5、在显示数值时,可通过 485 输出正常读取传感器数值,亦可进行地址更改、数值校准 等操作。

# 2. 服务器配置(仅 WiFi 版适用)

1、设备供电并连接传感器后进入数据页面;

2、通过 485 串口连接到 PC 的串口助手, <u>以 ASCII 方式</u>发送如下指令,并<u>以 ASCII 方式</u>接 收返回数据;

a、配置 wifi 和服务器信息

示例: <wifi:cheminsr1;cheminsr1;oe46200411.zicp.vip;53172>

<	帧头
wifi:	标识符
cheminsr1	WiFi 名称,不支持中文
;	分隔符
cheminsr1	WiFi 密码
oe46200411.zicp.vip	服务器域名(此处也可用 IP 地址)
;	分隔符
53172	服务器端口号
>	帧尾

#### b、配置设备号(默认 20000)

示例: <device:20001>

<	帧头
device:	标识符
20001	要修改的设备号
>	帧尾

c、返回数据详解

ATEO			
AT+CWMODE=1	开始配置并进行初始化		
AT+RST			
AT+CWIAD-" WiFiNama" " Daceword"	正在连接 WiFi, 若一直失败, 请检查		
AI'CWJAI – WII'INAME, TASSWOLU	WiFi 名及密码是否正确		
AT+CIPMUX=0	WiFi 连接成功		
AT+CIPSTART=" TCP", " 127.0.0.1", 5000	尝试连接服务器		
AT+SAVETRANSLINK=1, "127.0.0.1", 5000, "TCP"			
AT+CIPMODE=1			
AT+CIPSEND	服务器连接成功,开始发送数据		
ОК			

3、主动上传开关及间隔时间设置;

a、0x101E 主动上传的间隔时间,单位:秒,默认 5 秒。范围 1-65535 秒 示例: TX: 06 06 10 1E 00 05 2C B8 设置成 5 秒上传间隔



	RX:	06	06	10	1E	00	05	2C	B8		
	TX:	06	03	10	1E	00	01	E1	7B		读取当前上传间隔
	RX:	06	03	02	00	05	CD	87			
解析:	06			传	感者	醫地	址				
	03			功	能研	马					
	02			字	节数	汝					
	00	05		数	据,	此	处え	表示	上作	专间隔	
	CD 3	87		CR	C 杉	を验					
b、0x10	01F	主动	力上	传自	り开	关,	0 ;	是关	<b>:</b> ,  :	是开	,默认为0
<b></b> 尔例:	ТΧ:	06	06	10	1F	00	01	7C	BB		打开主动上传
	RX:	06	06	10	1F	00	01	7C	BB		
	TX:	06	03	10	1F	00	01	BO	BB		查询主动上传状态
	RX:	06	03	02	00	01	44	CC			当前为主动上传
解析:	06			传	感者	<sup>峇地</sup>	址				
	03			功	能和	马 .,					
	02			字	节数	<b>汉</b>					
	00	01		数	据,	此	处表	表示	上作	专状态	
	44 (	CC		CR	C 权	き验					
	TX:	06	03	10	1E	00	02	A1	7A		读取主动上传状态与数据
	RX:	06	03	04	00	05	00	01	5D	32	
解析:	06			传	感者	<sup>峇地</sup>	址				
	03			功	能研	马					
	04			字	节数	<b>汝</b>					
	00	05		数	据,	代	表_	上传	间际	刊 刊	
	00	01		数	据,	代	表_	上传	状え	2	
	A1 '	7A		CR	C 杉	を验					
			11			_					
4、服务	<b>,</b> 器站	ត 接	收数	て据り	解材	Γ;					
读取数:	据:										
发送不	例										
示例:	<20	000	:DA'	ΓA>							
解析:	<			顿	头						
	200	00		设	备生	<u>,</u>	默订	人 20	)000	)	
	:			分	隔谷	夺					
	DAT	A		功	能研	马讨	卖取	数排	呂		
	>			帧	尾						
接收示	例										
示例:	<20	000	:6,	1,1(	)00,	252	> (·	也是	主	动发送	的数据格式)
解析:	<			帧	头						
	200	00		设	备号	<u>-</u> ,	默讠	人 20	0000	)	
	:			分	隔谷	夺					
	6			当	前作	专感	器	也址			
	,			分	隔谷	夺					
	1			传	感	器类	之型	,此	(处)	为电导	率



分隔符 , 1000 传感器数据 分隔符 , 25 传感器温度数据  $\geq$ 帧尾 读取参数: 发送示例 示例: <20000:PARAM> 解析: < 帧头 20000 设备号, 默认 20000 分隔符 : 功能码 读取参数 PARAM 帧尾  $\geq$ 接收示例 示例: <20000:6,1,20,16> 解析: < 帧头 20000 设备号,默认 20000 : 分隔符 6 当前传感器地址 分隔符 , 传感器类型,此处为电导率 1 分隔符 , 20 零点偏移量 分隔符 , 斜率 16 >帧尾 修改地址: 发送示例 示例: <20000:ID6> 解析: < 帧头 20000 设备号, 默认 20000 : 分隔符 功能码 修改地址,6即想要改的地址 ID6  $\geq$ 帧尾 接收示例 示例: <20000:6,1,0,0> 解析: < 帧头 20000 设备号, 默认 20000 : 分隔符 地址为修改后的地址 6 分隔符 , 传感器类型,此处为电导率 1 分隔符 , 0 空位 分隔符 ,



0 空位 > 帧尾

#### 3. 注意事项

- 避免进水和阳光暴晒。
- 请不要用手触摸裸露金属接线端子。

#### 4. 常见问题

		-
错误	可能的原因	解决方法
无显示	未通电或刚上电	检查接线
目一步发达上的不亦	传感器数值比较稳定	更改传感器环境
业小级值下别小文	设备卡死	重新上电
目二"违法按任威盟"	传感器线路接触不良	重新插拔或更换线缆
业小	传感器损坏	更换传感器

# 五、 质量和服务

#### 1. 质量保证

● 质检部门有规范的检验规程,具备先进完善的检测设备和手段,并严格按照规程检验, 对产品做 72 小时老化实验、稳定性实验,不让一支不合格产品出厂。

● 收货方对不合格率达到 2%的产品批次直接退回,所有产生的费用由供货方承担。考量标准参考供货方提供的产品说明。

• 保证货源数量和出货速度。

#### 2. 配件和备件

此产品包括:

- 数字变送控制器1台
- 说明书1份
- 合格证1张

#### 3. 售后服务承诺

本公司提供自销售日起一年内的本机售后服务,但不包括不当使用所造成的损坏,若需要 维修或调整,请寄回,但运费需自负,寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏,本公司将 免费维修仪器的损坏。